

A-4 カード認証モード切替方法

カード認証モードの設定方法



A-4 カード認証モード切替方法 (1/3)

カード認証モードの設定方法

① 設備をタップ



② 対象の充電器を選択



A-4 カード認証モード切替方法 (2/3)

カード認証モードの設定方法

③ 設定をタップ



④ 充電器の設定をタップ



A-4 カード認証モード切替方法 (3/3)

カード認証モードの設定方法

⑤ 起動モードをタップ



⑥ RFIDを選択して「確かに」をタップ

