

A-5 予約設定（スケジュール）の設定方法

予約設定の設定方法



開始時間・終了時間・繰り返し・最大電流を設定

繰り返しは、一回or曜日設定が設定可能

A-5 予約設定（スケジュール）の設定方法（1/4）

予約設定の方法

① 設備をタップ



ホーム画面で
設備をタップ

② 対象の充電器を選択



対象機器を選択

A-5 予約設定（スケジュール）の設定方法（2/4）

予約設定の方法

③ 予約設定をタップ



④ 「作成する」をタップ



A-5 予約設定（スケジュール）の設定方法（3/4）

予約設定の方法

⑤ 開始時間、終了時間、繰り返し、充電電流を入力



⑥ 各項目入力後、確認するをタップ



A-5 予約設定（スケジュール）の設定方法（4/4）

予約設定の方法

- ⑦ 入力完了した予約設定をタップし、追加をタップ

